

S50C

Green-Beam Laser Measure with Camera

Quick Start Guide



Tutorials



Help Center

CONTENTS

English	01-06
Deutsch	07-13
Français	14-19
Italiano	20-25
Español	26-31
日本語	32-37

• Button Instructions



① Short press to take measurements or confirm selected items; Long press to enter Continuous measuring mode.



② Press to enter the measuring mode menu.



③ Press to select items in menus or to perform subtraction measurement.



④ Short press to open the camera and cycle through zoom levels (1× → 2× → 4× → 8× → 1×...); Long press to exit the camera.



⑤ Press to enter the setting menu; In the measuring mode menu, press to go to the help page of each mode.




⑥ Press to select items in menus or to perform addition measurement.



⑦ Quick access to the function assigned in Favorite > Settings menu. In Digital Viewfinder mode, press to save record after measuring.



⑧ Long-press to turn on/off the device; short-press to return to previous page.



• Touchscreen Instructions




History Record

Swipe left or right to view History Record



Setting

Swipe down to enter Settings



Measuring Mode

Swipe up to enter Measuring Mode



Zoom Out

Pinch inward to reduce the view



Zoom In

Pinch outward to enlarge the view

*Note: Enable the Touchscreen function () in the Settings menu first. These touch gestures are available only on the main interface or after entering a measuring mode.

• Settings & Measuring Modes

Settings

 : Press to enter the menu.

 /  : Press to select items.

 : Press to change settings and confirm.

 : Press to return to previous page.

UNIT	m cm mm ft inch 1/32 inch 1/16 0'00" 1/32 0'00" 1/16									
ANGLE UNIT										
BLUETOOTH										
FUNCTION										
REFERENCE										
TIMER										
BACKGROUND										
HISTORY										
BRIGHTNESS										
TOUCHSCREEN										
BEEPER										
ROTATE										
LANGUAGE										
FAVORITE										
DATE & TIME										

FONT	
SCREEN MEASURE	
DIGITAL LEVEL	
OFFSET	
ABOUT	

Measuring Mode



: Press to enter the menu.



/ : Press to select items, or go through the instruction steps in the Help page of each mode.



: Press to enter the selected measuring mode.



: Press to return to previous page.



: Press to go to the Help page of each mode.

SINGLE LENGTH		CONTINUOUS	
P2P		WALL AREA	
AREA		VOLUME	
INDIRECT LENGTH		INDIRECT HEIGHT	
2X INDIRECT HEIGHT		PYTHAGORAS (2-POINT)	

PYTHAGORAS (3-POINT) ①		PYTHAGORAS (3-POINT) ②	
TRAPEZIUM		TRAPEZIUM ①	
TRIANGULAR AREA		CIRCULAR AREA	
CYLINDER VOLUME		STAKE-OUT	

*For more detailed instructions, please refer to the User Manual.

• Tastenanweisungen



① Kurz drücken, um Messungen durchzuführen oder ausgewählte Elemente zu bestätigen; lang drücken, um den kontinuierlichen Messmodus aufzurufen.



② Drücken, um das Messmodus-Menü aufzurufen.



③ Drücken, um Elemente in Menüs auszuwählen oder eine Subtraktionsmessung durchzuführen.



④ Kurz drücken, um die Kamera zu öffnen und die Zoomstufen zu durchlaufen (1x→2x→4x→8x→1x...); lang drücken, um die Kamera zu beenden.



⑤ Drücken, um das Einstellungsmenü aufzurufen; im Messmodus-Menü drücken, um die Hilfeseite des jeweiligen Modus aufzurufen.



⑥ Drücken, um Elemente in Menüs auszuwählen oder eine Additionsmessung durchzuführen.



⑦ Schnelzugriff auf die Funktion, die im Menü Favorit > Einstellungen zugewiesen wurde. Im Modus Digitaler Sucher drücken, um das Foto nach der Messung zu speichern.



⑧ Lang drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten; kurz drücken, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

USB-C-Ladeanschluss

Seitliche Messtaste

Kurz drücken, um Messungen durchzuführen oder ausgewählte Elemente zu bestätigen;

Lang drücken, um den kontinuierlichen Messmodus aufzurufen.



• Touchscreen-Anweisungen




Verlaufsdaten

Nach links oder rechts wischen, um die Verlaufsdaten anzuzeigen



Einstellungen

Nach unten wischen, um die Einstellungen aufzurufen



Messmodus

Nach oben wischen, um den Messmodus aufzurufen



Herauszoomen

Nach innen zusammenziehen, um die Ansicht zu verkleinern



Hineinzoomen

Nach außen ziehen, um die Ansicht zu vergrößern

Hinweis: Aktivieren Sie zuerst die Touchscreen-Funktion () im Einstellungsmenü. Diese Touch-Gesten sind nur auf der Hauptoberfläche oder nach dem Aufrufen eines Messmodus verfügbar.

• Einstellungen & Messmodi

Einstellungen

 : Drücken, um das Menü zu öffnen.

 /  : Drücken, um Elemente auszuwählen.

 : Drücken, um Einstellungen zu ändern und zu bestätigen.

 : Drücken, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

EINHEITEN	m cm mm ft inch 1/32 inch 1/16 0'00" 1/32 0'00" 1/16							
WINKLEINHEIT								
BLUETOOTH								
FUNKTION								
REFERENZ								
TIMER								
HINTERGRUND								
VERLAUF								
HELLIGKEIT								
TOUCHSCREEN								
SIGNALTON								
DREHEN								

SPRACHE	EN DE FR IT CN JP ES KO							
FAVORIT								
DATUM & ZEIT								
SCHRIFTART								
BILDSCHIRMMESSUNG								
DIGITALE WASSERWAAGE								
OFFSET								
INFO								

Messmodus



: Drücken, um das Menü zu öffnen.



: Drücken, um Elemente auszuwählen oder die Anweisungsschritte auf der Hilfeseite des jeweiligen Modus durchzugehen.



: Drücken, um den ausgewählten Messmodus zu öffnen.



: Drücken, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.



: Drücken, um die Hilfeseite des jeweiligen Modus aufzurufen.

EINZELLÄNGE		DAUERMESSUNG	
P2P		WANDFLÄCHE	
FLÄCHE		VOLUMEN	
INDIREKTE LÄNGE		INDIREKTE HÖHE	
2X INDIREKTE HÖHE		PYTHAGORAS (2-PUNKT)	
PYTHAGORAS (3-PUNKT) ①		PYTHAGORAS (3-PUNKT) ②	
TRAPEZ		TRAPEZ ①	
DREIECKSFLÄCHE		KREISFLÄCHE	

ZYLINDERVOLUMEN



ABSTECKEN



*Weitere ausführliche Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

• Mode Emploi des Boutons



① Appuyez brièvement pour effectuer des mesures ou confirmer les éléments sélectionnés ; appuyez longuement pour passer en mode de mesure continue.



② Appuyez pour accéder au menu du mode de mesure.



③ Appuyez pour sélectionner des éléments dans les menus ou pour effectuer une mesure par soustraction.



④ Appuyez brièvement pour ouvrir l'appareil photo et faire défiler les niveaux de zoom (1x→2x→4x→8x→1x...) ; appuyez longuement pour quitter l'appareil photo.



⑤ Appuyez pour accéder au menu des paramètres ; dans le menu du mode de mesure, appuyez pour accéder à la page d'aide de chaque mode.




⑥ Appuyez pour sélectionner des éléments dans les menus ou pour effectuer une mesure par addition.



⑦ Accès rapide à la fonction attribuée dans le menu Favoris > Paramètres. En mode viseur numérique, appuyez pour enregistrer la photo après la mesure.



⑧ Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil ; appuyez brièvement pour revenir à la page précédente.



Port de Recharge USB-C

Mesure Latérale

Appuyez brièvement pour prendre des mesures ou confirmer les éléments sélectionnés ;

Appuyez longuement pour passer en mode de mesure continue.

• Mode d'emploi de l'écran tactile



Historique

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher l'historique



Paramètres

Balayez vers le bas pour accéder aux paramètres



Mode Mesure

Balayez vers le haut pour passer en mode de mesure



Zoom arrière

Pincez vers l'intérieur pour réduire la vue



Zoom avant

Écartez les doigts pour agrandir l'image

*Remarque : Activez d'abord la fonction Écran tactile () dans le menu Paramètres. Ces gestes tactiles sont disponibles uniquement sur l'interface principale ou après l'accès à un mode de mesure.

• Réglages & Modes Mesure

Paramètres



: appuyez pour accéder au menu.



/  : appuyez pour sélectionner les éléments.



: appuyez pour modifier les paramètres et valider.



: appuyez pour revenir à la page précédente.

UNITÉ	m cm mm ft inch 1/32 inch 1/16 0'00" 1/32 0'00" 1/16							
UNITÉ ANGLE								
BLUETOOTH								
FONCTION								
RÉFÉRENCE								
MINUTERIE								
ARRIÈRE-PLAN								
HISTORIQUE								
LUMINOSITÉ								
TACTILE								
SIGNAL SONORE								
ROTATION								
LANGUE								

FAVORIS	
DATE & HEURE	
POLICE	
MESURE ÉCRAN	
NIVEAU NUMÉRIQUE	
DÉCALAGE	
À PROPOS	

Mode Mesure



: Appuyez pour accéder au menu.



: Appuyez pour sélectionner des éléments ou pour parcourir les étapes des instructions dans la page d'aide de chaque mode.



: Appuyez pour accéder au mode de mesure sélectionné.



: Appuyez pour revenir à la page précédente.



: Appuyez pour accéder à la page d'aide de chaque mode.

LONGUEUR UNIQUE 	CONTINU 
P2P 	AIRE D'UNE PAROI 
AIRE 	VOLUME 

LONGUEUR INDIRECTE		HAUTEUR INDIRECTE	
2X HAUTEUR INDIRECTE		PYTHAGORE (2 POINTS)	
PYTHAGORAS (3-PUNKT) ①		PYTHAGORE (3 POINTS) ②	
TRAPÈZE		TRAPÈZE ①	
SURFACE TRIANGULAIRE		SURFACE CIRCULAIRE	
VOLUME CYLINDRIQUE		IMPLANTA	

*Pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

• Istruzioni dei pulsanti



-  ① Premere brevemente per eseguire misurazioni o confermare gli elementi selezionati; premere a lungo per accedere alla modalità di misurazione continua.
-  ② Premere per accedere al menu delle modalità di misurazione.
-  ③ Premere per selezionare gli elementi nei menu o per eseguire una misurazione con sottrazione.
-  ④ Premere brevemente per aprire la fotocamera e scorrere i livelli di zoom (1x→2x→4x→8x→1x...); premere a lungo per uscire dalla fotocamera.
-  ⑤ Premere per accedere al menu delle impostazioni; nel menu delle modalità di misurazione, premere per accedere alla pagina di aiuto di ciascuna modalità.
-  ⑥ Premere per selezionare gli elementi nei menu o per eseguire una misurazione con addizione.
-  ⑦ Accesso rapido alla funzione assegnata nel menu Preferito > Impostazioni. In modalità mirino digitale, premere per salvare la foto dopo la misurazione.
-  ⑧ Premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo; premere brevemente per tornare alla pagina precedente.

Porta di ricarica USB-C

Misura laterale

Premere brevemente per eseguire misurazioni o confermare gli elementi selezionati;

Premere a lungo per accedere alla modalità di misurazione continua.



• Istruzioni touchscreen



Cronologia dati

Scorrere verso sinistra o destra
per visualizzare la cronologia



Impostazioni

Scorrere verso il basso per
accedere alle Impostazioni



Modalità di misurazione

Scorrere verso l'alto per accedere
alla Modalità di misurazione



Zoom indietro

Avvicinare le dita per ridurre la
visualizzazione



Zoom avanti

Allontanare le dita per ingrandire
la visualizzazione

Nota: Attivare prima la funzione Touchscreen () nel menu Impostazioni. Questi gesti touch sono disponibili solo nell'interfaccia principale o dopo l'accesso a una modalità di misurazione.

• Impostazioni e modalità di misura

Impostazioni

 : Premere per accedere al menu.

 /  : Premere per selezionare gli elementi.

 : Premere per modificare le impostazioni e confermare.

 : Premere per tornare alla pagina precedente.

UNITÀ	m cm mm ft inch 1/32 inch 1/16 0'00" 1/32 0'00" 1/16							
UNITÀ DI ANGOLO								
BLUETOOTH								
FUNZIONE								
RIFERIMENTO								
TIMER								
SFONDO								
CRONOLOGIA								
LUMINOSITÀ								
TOUCHSCREEN								
SEGNALE ACUSTICO								
ROTAZIONE								
LINGUA								

PREFERITO	
DATA E ORA	
CARATTERE	
MISURA SU SCHERMO	
LIVELLA DIGITALE	
OFFSET	
INFO	

Modalità di misura



: Premere per accedere al menu.



: Premere per selezionare gli elementi o scorrere i passaggi delle istruzioni nella pagina di aiuto di ciascuna modalità.



: Premere per accedere alla modalità di misura selezionata.



: Premere per tornare alla pagina precedente.



: Premere per accedere alla pagina di aiuto di ciascuna modalità.

LUNGHEZZA SINGOLA		CONTINUA	
P2P		AREA DELLA PARETE	
AREA		VOLUME	

LUNGHEZZA INDIRETTA		ALTEZZA INDIRETTA	
2X ALTEZZA INDIRETTA		PITAGORA (2 PUNTI)	
PITAGORA (3 PUNTI) ①		PITAGORA (3 PUNTI) ②	
TRAPEZIO		TRAPEZIO ①	
AREA TRIANGOLARE		AREA CIRCOLARE	
VOLUME DEL CILINDRO		TRACCIAMENTO	

*Per istruzioni più dettagliate, consultare il Manuale utente.

• Instrucciones de los botones



① Pulse brevemente para realizar mediciones o confirmar los elementos seleccionados; mantenga pulsado para acceder al modo de medición continua.



② Pulse para acceder al menú de modos de medición.



③ Pulse para seleccionar elementos en los menús o para realizar una medición con resta.



④ Pulse brevemente para abrir la cámara y alternar entre los niveles de zoom (1x→2x→4x→8x→1x...); mantenga pulsado para salir de la cámara. 1x...); Long press to exit the camera



⑤ Pulse para acceder al menú de ajustes; en el menú de modos de medición, pulse para ir a la página de ayuda de cada modo.



⑥ Pulse para seleccionar elementos en los menús o para realizar una medición con suma.



⑦ Acceso rápido a la función asignada en el menú Favorito > Ajustes. En modo visor digital, pulse para guardar la foto después de realizar una medición.



⑧ Mantenga pulsado para encender/apagar el dispositivo; pulse brevemente para volver a la página anterior.

Puerto de carga USB-C

Medición lateral

Pulse brevemente para realizar mediciones o confirmar los elementos seleccionados;

Mantenga pulsado para acceder al modo de medición continua.



• Instrucciones de la pantalla táctil




Historial de datos

Deslice hacia la izquierda o la derecha para ver el historial



Ajustes

Deslice hacia abajo para acceder a Ajustes



Modo de medición

Deslice hacia arriba para acceder al Modo de medición



Alejar

Pellizque hacia dentro para reducir la vista



Acercar

Separe los dedos para ampliar la vista

Nota: Active primero la función de pantalla táctil () en el menú Ajustes. Estos gestos táctiles solo están disponibles en la interfaz principal o después de acceder a un modo de medición.

• Ajustes y modos de medición

Ajustes



: Pulse para entrar en el menú.



/  : Pulse para seleccionar elementos.



: Pulse para cambiar los ajustes y confirmar.



: Pulse para volver a la página anterior.

UNIDADES	m cm mm ft inch 1/32 inch 1/16 0'00" 1/32 0'00" 1/16							
UNIDAD DE ÁNGULO								
BLUETOOTH								
FUNCIÓN								
REFERENCIA								
TEMPORIZADOR								
FONDO								
HISTORIAL								
BRILLO								
PANTALLA TÁCTIL								
ZUMBADOR								
ROTAR								
IDIOMA								

FAVORITO	
FECHA Y HORA	
FUENTE	
MEDICIÓN EN PANTALLA	
NIVEL DIGITAL	
OFFSET	
ACERCA DE	

Modo de medición



: Pulse para entrar en el menú.



: Pulse para seleccionar elementos o recorrer los pasos de instrucciones en la página de ayuda de cada modo.



: Pulse para entrar en el modo de medición seleccionado.



: Pulse para volver a la página anterior.



: Pulse para ir a la página de ayuda de cada modo.

LONGITUD SIMPLE		CONTINUA	
P2P		ÁREA DE PARED	
ÁREA		VOLUMEN	

LONGITUD INDIRECTA		ALTURA INDIRECTA	
2X ALTURA INDIRECTA		PITÁGORAS (2 PUNTOS)	
PITÁGORAS (3 PUNTOS) ①		PITÁGORAS (3 PUNTOS) ②	
TRAPECIO		TRAPECIO ①	
ÁREA TRIANGULAR		ÁREA CIRCULAR	
VOLUMEN DEL CILINDRO		REPLANTEO	

*Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el Manual de usuario.

・各部名称



- 

① 短押し:測定を実行、または選択項目を確定します。
長押し:連続測定モードへ切り替わります。
- 

② 測定モードメニューを表示します。
- 

③ メニュー内の項目選択、または減算測定を行います。
- 

④ 短押し:カメラを起動し、ズーム倍率を切り替えます。
(1× → 2× → 4× → 8× → 1× ...)
長押し:カメラを終了します。
- 

⑤ 設定メニューを表示します。
測定モードメニューでは、各モードのヘルプ画面を表示します。
- 

⑥ メニュー内の項目選択、または加算測定を行います。
- 

⑦ 「お気に入り設定」に登録した機能へすばやくアクセスできます。
デジタルファインダーモードで、測定後に押すと写真を保存します。
- 

⑧ 長押し:電源をオン／オフします。
短押し:前の画面へ戻ります。

USB Type-C充電ポート

サイド測定ボタン

短押し:測定を実行、または選択項目を確定します。

長押し:連続測定モードへ切り替わります。



・タッチスクリーン操作




履歴

画面を左右にスワイプすると、履歴を表示できます。



設定

画面を下へスワイプすると、設定メニューを開けます。



測定モード

画面を上へスワイプすると、測定モードメニューを表示できます。



ズームアウト

内側へピンチすると、表示を縮小できます。



ズームイン

外側へピンチすると、表示を拡大できます。

※ ご使用前に、設定メニューでタッチスクリーン機能 () を有効にしてください。

※ これらのタッチジェスチャーは、メイン画面または測定モードに入った後にのみ使用できます。

・ 設定と測定モード

設定

 : 設定メニューを開きます。

 /  : 項目を選択します。

 : 設定を変更し、確定します。

 : 前の画面へ戻ります。

測定単位	m cm mm ft inch 1/32 inch 1/16 0°00' 1/32 0°00' 1/16			
角度単位				
Bluetooth				
機能				
基準位置				
タイマー				
背景				
履歴				
輝度				
タッチスクリーン				
ブザー				
画面回転				

言語	EN DE FR IT CN JP ES KO
お気に入り	
日付と時刻	
フォント	
スクリーン測定	
デジタルレベル	
オフセット	
本製品について	

測定モード

 : 測定モードメニューを表示します。

 /  : 項目を選択、または各モードのヘルプ画面で手順を切り替えます。

 : 選択した測定モードへ切り替えます。

 : 前の画面へ戻ります。

 : 各モードのヘルプ画面を表示します。

単回測定		連続測定	
P2P測定 (2点間距離測定)		壁面積	
面積		体積	

間接長さ		間接高さ	
間接高さ2倍		ピタゴラス（2点測定）	
ピタゴラス（3点測定）①		ピタゴラス（3点測定）②	
台形		台形①	
三角形面積		円面積	
円柱体積		放線機能	

*詳しい操作方法は、取扱説明書をご参照ください。

Mileseey Technology (US) Inc.

Office Addr.: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Manufacturer: Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Addr.: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang
Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeytools.com

E-mail: service@mileseey.com

MADE IN CHINA



FR

Nous êtes responsable de remettre
tous les appareils électriques et
électroniques usagés à des points de
collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedesdechets.fr



FR
Cet appareil
et ses piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

